


巻取り先交換機の開放とアース供給方法の改善

「VA版40A-コンデンサ+抵抗付断線片」(VA-CR40A)

概要

VA版40A-コンデンサ+抵抗付断線片（以下、VA-CR40A）は、従来の40A-CR断線片2枚を一体型としアースばねを付加したものです。従来品に対して保安器への装着とアース接続および取り外し作業の省力化を図っています。

アース棒挿入穴 アースばね



●アース接続は、「アース棒」を利用することでARR一台ごとにワンタッチで一括接続できます。


●A線とB線2枚1組の断線片を一体型にすることで挿入の方向性がなくなり、装着時間を半減できます。

●一括外し工具を利用することで、40号ARRに装着したVA-CR40Aを128回線単位で取り外すことが可能なため、巻き取り当日の切替時間が大幅に短縮できます。

装着方法及び開放方法

【装着】

1) VA-CR40Aを40号ARRの弾器部に差し込みます。次に、図のAの部分にアース棒を上部から挿入します。通常、アース棒の挿入は上側から下側へ縦方向に挿入しますが、下側からの挿入もできます。



※保守、点検等のためにARR単位で一度取りはずしたVA-CR40Aにアース棒を再装着する際に、上下側から装着できないときは、側面から挿入することも可能です。

2) アース棒のクリップを40ARRのフランジ部に挿入、回転・クランプして取り付けます。



【開放】

1) 一括外し工具を用いて128回線単位でVA-CR40Aを16個まとめて40号ARRから抜き去ります。

(アース棒のクリップがロイトの代わりにって落下しません)

