


本図は組立状態を示す



<組立手順>

1. 取り替えようとする既設のバーチカルバーを外します。このとき外したねじ類は再使用しますので紛失しないでください。
2. 取替バーチカルバー (3×240P) と (3×240P+180P) を添付のM4ねじにより連結します。(FIG 1)
3. フレームに連結したバーチカルバーを外したねじを再使用して取り付けます。
4. 配線輪を本図の位置に取り付けます。

版年月日	1 11.03.09	変更事項		単位	mm	尺度	1:5	名	フレームB取替バーチカルバー (6×240P+1×180P) 組立図要領図
設計	高木	製図	高木	担当	***	査閲	加藤	承認	高木
								図番	CM00-0043
								社名	東京通信機工業株式会社